РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ TOYOTA PRIUS V (PRIUS+) / 2015 - ..., PRIUS / 2019 - ..., PRIUS / 2015 - 2019

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

— проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка — П

— замена — З

— рекомендованные работы — Р

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Двигатель											
Моторное масло	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр двигателя	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Охлаждающая жидкость двигателя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Узлы и агрегаты автомобиля	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Радиатор				П				П		П	П
Системы выпуска отработавших газов		П		П		П		П		П	П
Свечи зажигания										З	
Жидкость омывателей стекол и фар	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Топливный фильтр								З			
Воздушный фильтр		П		З		П		З		П	
Крышка топливного бака, топливопроводов				П				П			
Адсорбер паров топлива				П				П			
Внутрисалонный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Хладагент		П		П		П		П		П	
Трансмиссия											
Жидкость для гибридной трансмиссии				П				П			
Ходовая											
Приводные валы и пыльники приводных валов	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфты ступичных подшипников	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Шины	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Карданный вал	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система управления											
Жидкость гидроусилителя руля	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Люфты, пыльники, рулевое колесо		П		П		П		П		П	
Тормозная система											
Педаль тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозные колодки, диски, суппорты	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Стояночный тормоз	П		П		П		П		П		П
Состояние трубопровода, шлангов, соединений, цилиндров	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная жидкость	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П	П
Электрооборудование											
Аккумуляторная батарея	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Наружные и внутренние световые приборы, звуковые сигналы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Стеклоочистители и омыватели	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П