# РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ KIA MAGENTIS / 2008 - 2010

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П — проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

З — замена

Р — рекомендованные работы

| Операции | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 | ТО-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 |
| Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 165000 |
| **Двигатель** | | | | | | | | | | | |
| Приводные ремни | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Вакуумные трубки и шланги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шланги системы вентиляции картера двигателя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Радиаторы охлаждения двигателя, кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система вентиляции топливного бака и крышка заливной горловины | | П | | П | | П | | П | | П | |
| Топливопроводы, шланги и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Герметичность системы выпуска | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Фильтр топливный и водоотделитель | П | | П | | П | | П | | П | | П |
| Фильтр топливный и водоотделитель | | З | | З | | З | | З | | З | |
| Турбонагнетатель, интеркулер, трубки и воздуховоды | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ремень газораспределительного механизма | | | | П | | З | | | | П | |
| Ролики, натяжитель ремня газораспределительного механизма | | | | | | П | | | | | |
| Жидкость системы охлаждения двигателя | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
| Масло в двигателе и масляный фильтр | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| Фильтр воздушный двигателя | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | П |
| Фильтр вентиляции салона | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З |
| **Трансмиссия** | | | | | | | | | | | |
| Жидкость в механической коробке передач | | П | | П | | П | | П | | П | |
| Жидкость в автоматической коробке передач | | П | | П | | З | | П | | П | |
| Педаль сцепления (МТ) | | П | | П | | П | | П | | П | |
| **Ходовая** | | | | | | | | | | | |
| Компоненты передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Валы приводов колес, ступичные подшипники, ШРУС | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Шины (не включая запасное колесо) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Кузов** | | | | | | | | | | | |
| Лакокрасочное покрытие кузова и элементы декора | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Крепление узлов и агрегатов к кузову и к подвеске | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Система управления** | | | | | | | | | | | |
| Компоненты рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система гидроусилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| **Тормозная система** | | | | | | | | | | | |
| Педаль тормоза | | П | | П | | П | | П | | П | |
| Стояночный тормоз | | П | | П | | П | | П | | П | |
| Трубки, шланги и соединения тормозной системы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дисковые тормоза, диски и колодки | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Жидкость тормозная и в приводе сцепления | П | | П | | П | | П | | П | | П |
| Жидкость тормозная и в приводе сцепления | | З | | З | | З | | З | | З | |
| **Электрооборудование** | | | | | | | | | | | |
| Компьютерная диагностика электронных систем | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Наружные световые приборы и индикаторы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Аккумуляторная батарея | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
| Система кондиционирования, компрессор | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |