РЕГЛАМЕНТ ТО ДЛЯ GREAT WALL HAVAL M4 / 2013 - 2016

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П — проверка (диагностика), при необходимости замена, смазка или регулировка

З — замена

Р — рекомендованные работы

Операции	ТО-1	ТО-2	ТО-3	ТО-4	ТО-5	ТО-6	ТО-7	ТО-8	ТО-9	ТО-10	ТО-11
Месяцев с даты эксплуатации первым владельцем	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132
Периодичность обслуживания (пробег, тыс. км) с даты эксплуатации первым владельцем	10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000
Двигатель											
Цепь и натяжитель газораспределительного механизма								П			
Система вентиляция картера коленчатого вала	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Свечи зажигания	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Радиатор	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Охлаждающая жидкость	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Моторное масло	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Масляный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Топливный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Воздушный фильтр	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З	З
Датчики двигателя	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Фильтр системы кондиционирования		З		З		З		З		З	
Трансмиссия											
Масло в МКПП	З	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
Масло в АКПП	П	П	П	П	З	П	П	П	П	З	П
Масло заднего главного редуктора	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З
Масло в раздаточной коробке	З	П	П	П	З	П	П	П	З	П	П
Ход педали сцепления	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Ходовая											
Шины	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Система управления											
Рабочая жидкость усилителя рулевого привода	З	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Шаровые наконечники рулевых тяг	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Рулевая передача, насос усилителя рулевого привода	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозная система											
Тормозная жидкость	П	З	П	З	П	З	П	З	П	З	П
Тормозные трубки и шланги	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Ход педали тормоза	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Эффективность торможения	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Стояночный тормоз	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Функционные накладки и тормозные диски	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Тормозные колодки и механизмы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Электрооборудование											
Кабель зажигания	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Передняя кабельная шина	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П

Лампы	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П
Аккумулятор	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П	П